
・有線LAN接続する（事務室SW-HUBに接続する）
・WiFi接続は不安定になりやすい

55インチ4K液晶モニター



HDMIケーブル（映像・音声）

カメラ専用
電源ケーブル
(コネクタ接続)

モニター用
リモコン
（電源・音量）

Logicool PTZ PRO 2
フルHD 1080　10倍ズーム　対角90度
パン・ティルト・ズーム（リモコン操作）

カメラ（三脚で固定ずみ）



AC100V



PC　hp-430/G7

カメラ用リモコン
上下左右首振り
ズームイン/アウト

YAMAHA YVC-330
USB接続（PC）　**電源不要**
Bluetooth接続（スマホ等）

スピーカー・マイク



マウス
キィボードなど




カメラ付属USBケーブル

USB-HUB 4ポート

USB延長ケーブル

スピーカー付属USBケーブル



Powerd-USB3.1

SD-CARDスロット



イヤホン
マイク

USB3.1

HDMI

LAN

USB-C

電源アダプタ

カメラ付属USBケーブル

HDMIケーブル（映像・音声）

LANケーブル
事務室のSW-HUBに接続

【ログイン】

・ユーザーアカウントは「南山田交流センター」
・ログインパスワードを入力
・Zoom起動時、参加者名は、
　初期値が「南山田地域づくり協議会」になる。

【外付けイヤホンマイクを使用する場合】

本体のイヤホンマイク端子が4極仕様なので、イヤホン端子とマイク端子が独立したイヤホンマイク製品を接続する場合は、変換アダプタが必要です。




サンワサプライ ヘッドホン+マイク変換アダプタケーブル(3極メスx2-4極オス)
★★★★☆ 1,466
￥579

【USB―HUB】

USBポートが不足するときに使う。
マウス、キィボード、USBカメラなどを接続する。

USB延長ケーブル2m
YAMAHA YVC-330マイクスピーカーの延長用


USBマウス
USBキィボード
USBカメラなど



USB-HUB（ハブ）4ポート

【ホールで拡声器を利用する場合】

有線マイク
YAMAHA YVC-330スピーカーの
音をマイクで拾い
拡声器で拡大する。



ワイヤレスマイク
発言者用



マイクスピーカー
YAMAHA YVC-330

拡声器の音をYAMAHA YVC-330のマイクで拾うこともできるが、ホールなどでは反響して発言者の音声が不明瞭になるため、発言者はYAMAHA YVC-330の近くに寄って発言するほうがよい。

マイクミュートボタンを押下してモードを切り替える
緑色で点灯・・・マイクON状態　　発言時
赤色で点滅・・・マイクOFF状態　　聞き取りのみ







zoom
Zoom対応パソコン
なんと未来支援センター
2020年11月配備
南山田花子
am87393738@gmail.com



YAMAHA

ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン

YVC-330



① マイク
発話者の音声を収音します。

② マイクインジケーター
マイクの収音状態を表示します。また、Bluetooth の着信や本体のモードなども表示します。(→ 10 ページ)

③ スピーカー
通話先からの音声を出力します。

④ Bluetooth ボタン ( )
Bluetooth 対応スマートフォンやタブレットと、ペアリングや接続、切断をする際に押します。(→ 20 ページ)

⑤ Bluetooth インジケーター
Bluetooth ボタンの操作と連動して、本製品の状態を表示します。(→ 10 ページ)

⑥ フックボタン ( )
Bluetooth 対応スマートフォンやタブレットと接続した状態において、このボタンで着信を受けたり通話を終了することができます。(→ 27 ページ)

⑦ フックインジケーター
フックボタンの操作と連動して、本製品の状態を表示します。(→ 10 ページ)

⑧ マイクミュートボタン ( )
マイクの機能を一時的に停止 (ミュート) するボタンです。こちら側の音声を通話先に聞こえなくします。(→ 27 ページ)

⑨ 音量ボタン (− +)
スピーカーの音量を調整する際に押します。0.5 秒以上押すと連続して音量を上げ下げできます。(→ 27 ページ)

⑩ 音量インジケーター
通常は通話先からの音声の入力レベルを表示します。スピーカー音量の調整時はスピーカー出力の音量レベルを表示します。

⑪ NFC ロゴ (N-Mark)
NFC(近距離無線通信) 機能搭載の Bluetooth 対応スマートフォンやタブレットをここにかざすと本製品とペアリングや接続、切断ができます。(→ 22 ページ)

⑫ SoundCap (+)
SoundCap 機能の有効 / 無効を切り替えます。(→ 29 ページ)